



Qualco–MAE jártassági vizsgálatok
QualcoDuna Proficiency Testing Hungary Nonprofit Kft.
Jártassági Vizsgálati Osztály
1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Tel: 06-1-872-3628; 06-1-872-3742
E-mail: info@qualcopt.eu

2025. március 10.

Tisztelt Résztvevő, tisztelt Hölgym / Uram!

A továbbiakban megadjuk a „Charpy-féle ütővizsgálat” témakörben rendezett Qualco–MAE jártassági vizsgálat végrehajtásához kapcsolódó tudnivalókat.

A próbatesteket az Önökkel e-mailben vagy telefonon történt egyeztetésnek megfelelően vagy postán küldjük, vagy személyesen adjuk át.

Kérjük, hogy mielőtt a vizsgálathoz hozzáfognak, figyelmesen olvassák el az itt megadott tudnivalókat.

Kívánunk nagyon sikeres részvételt a jártassági vizsgálatban!

Üdvözlettel:

a koordinátorok

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A VIZSGÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT!
Jártassági vizsgálat a „Charpy-féle ütővizsgálat” témakörben, az MSZ EN ISO 148-1:2017 szabványnak megfelelően

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a vizsgálati csomagban megkapta a 6 darab, vizsgálatra kész ütővizsgálati próbatestet. A vizsgálati minta – mely 6 db próbatestből áll – jele CH0. A próbatestek sorszámozásának a vizsgálat szempontjából nincs jelentősége, csak a homogenitásvizsgálati mintavételt szolgálta.

2. Általános tájékoztatás

- a.) A próbatesteket kifejezetten a jelenlegi jártassági vizsgálat céljára, az itt elvégzendő feladatra állítottuk elő; méretei az MSZ EN ISO 148-1:2017 szabvány 2. táblázatában meghatározott méreteknak felelnek meg.
- b.) Az eredmények közzlése a Qualco–MAE jártassági vizsgálatok interneten keresztül elérhető online rendszerében történik (www.qualcomae.hu → Elektronikus ügyintézés). Az eredményközlési felületre ebben a rendszerben, a regisztráció során kapott azonosítóval és jelszóval lehet eljutni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az eredményközlés csak az online rendszerben lehetséges, vagyis papíron vagy e-mailben beküldött eredményeket nem tudunk értékelni.
- c.) Kérjük, hogy az eredményközlési felületen – az eredményközlő adatlapon – gondosan töltsön ki minden olyan mezőt, amely a jelen vizsgálat esetében, a próbatest viselkedése és a vizsgálati szabvány szerint értelmezhető.
- d.) A vizsgálati feladatot azonos feltételek között kell elvégezni: lehetőleg egy menetben, ugyanaz a személy, közbenső kalibrálás nélkül, hacsak a laboratórium vizsgálati eljárása nem eltérő.
- e.) Kérjük, hogy az eredményeket vigye be az on-line rendszerbe – vagyis végezze el az eredményközlést – **2025. július 11-ig**. A sikeres eredményközlésről automatikus visszajelzést fog kapni.
- f.) Kérjük, hogy NE küldje vissza a próbatesteket.
- g.) Tájékoztatjuk, hogy a közzolt eredményeket csak a megrendelésben meghatározott díj átutalása és annak megérkezése után tudjuk kiértékelni.

3. A vizsgálati feladat elvégzése

- a.) A mintából – a 6 db próbatestből – egy próbatest előkészületi, beállítási célra szolgál; ennek a vizsgálati adatait nem kell felhasználni az eredmények megadásához.
- b.) A vizsgálatot $T = 0\text{ °C}$ hőmérsékleten kell elvégezni (a szabvány 8.3. szerint).
- c.) Végezze el az ütővizsgálatot az MSZ EN ISO 148-1:2017 szabványnak és a laboratórium saját előírásainak megfelelően!

4. A vizsgálati adatok feldolgozása és az eredmény közzlése

- a.) Az ütőmű által rögzített és a próbatesten mérhető adatok feldolgozására és az eredményközlő lapon szereplő különféle ütővizsgálati jellemzők meghatározására a szabványt és/vagy a laboratórium saját előírásait kell alkalmazni.
- b.) Az eredmény megadása egyetlen számértékkel történik, amelyet az eredményközlő lap „eredmény” oszlopába, a minta jele mellé kell beírni. Ez az egyetlen számérték a kiértékelendő vizsgálatra kapott 5 db próbatest mérései értékeiből határozandó meg, célszerűen azok átlagolásával, ha a laboratórium előírásai nem írnak elő mást.

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A VIZSGÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT!

Jártassági vizsgálat a „Charpy-féle ütővizsgálat” témakörben, az MSZ EN ISO 148-1:2017 szabványnak megfelelően

- c.) Ugyancsak egyetlen számértékkel kell megadni az eredményközlő lapon a kiterjesztett mérési bizonytalanságot; értelmezése a vizsgálati szabvány „Annex E” fejezetében található. A kiterjesztett mérési bizonytalanság meghatározását is ugyanúgy értékeljük, mint a többi vizsgálati jellemzőt.
- d.) Kérjük, hogy a „méréstechnika” oszlopban a menüből válassza ki a leginkább megfelelő választ, és a „vizsgálat időpontja” cellába is vigye be a megfelelő adatot. Ez az adat a kiértékelést segíti.
- e.) Technikai okokból az online felületen két minta eredményének megadására van lehetőség. Kérjük, mindkét mintához ugyanazokat az értéket írják be.
- f.) Az eredményközlő lapon a táblázatok alatt is talál még olyan kérdéseket, amelyekre a választ folyó szöveg beírásával adhatja meg. Kérjük, hogy ezeket is szíveskedjen kitölteni, ezek az adatok a kiértékelést segítik.